

V2.1 2016.11.23

# ICDAM-4521 模块

用户手册



# 北京首英智诚科技有限责任公司

北京首英智诚科技有限责任公司 电话: 13716949812 手机: 15011419989 QQ:849777161 网址: www.icdam.com



# 1. 概述

C-4521 是一款专门用于将 RS-232 设备与其他 RS-485 设备连接到 RS-485 网络的智能 RS-485 至 RS-232 转换器。 RS-232 是最常见的传输标准。 虽然在大多数计算机系统,测量设备,PLC 和工业设备上广泛可用,但其传输速度,通信距离,特别是网络能力由于传输不平衡而受到限制。 C-4521 可设置地址转换器解决了这个问题,您可以通过为每个设备分配一个地址,轻松地与 RS-232 设备建立 RS-485 网络,从而实现更容易的通信。

#### 1.1 智能内置

C-4521 配备了内置微处理器,它使用两个 UART 芯片,并在将数据发送到 RS-232 设备之前自动处理数据。这使得 C-4521 能够允许 RS-232 设备和 RS-485 网络之间的不同波特率。 微处理器还验证数据是否以适当的地址传输,这使得 RS-485 网络上的每个设备可以在远距离与 PC 进行通信。

#### 1.2 具有自动数据流控制的 RS-485 网络

RS-485 标准支持半双工通信,这意味着一对线用于发送和接收数据。 诸如 RTS(请求发送)之类的握手信号通常用于控制数据流的方向,但 C-4521 中的 一个特殊的 I/O 电路会自动检测数据流的方向并切换传输方向。 不需要握手信 号。

#### 1.3 特性

- 内置微处理器
- 传输速度高达 115.2 kbps
- 1000 VDC 的隔离保护
- RS-485 线路上的浪涌保护
- RS-232 和 RS-485 可以设置为不同的波特率
- 自动 RS-485 数据流控制
- 包括看门狗定时器功能
- 电源和数据流量指示灯进行故障排除
- 为终端电阻预留空间
- 软件可配置为可设置地址或不可设置地址模式
- 容易地安装 DIN 导轨,面板或捎带上
- 所有通信设置存储在 EEPROM 中

#### 1.4 规格

- 传输速度(bps): 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19.2K, 38.4K, 57.6K, 115.2K (软件可配置)
- 电力需求:不受监管的 +10 到 +30 VDC ,防止电源反转
- 外壳: ABS 带固定安装硬件
- 附件 (包括): 尼龙 DIN 导轨安装适配器, SECC 面板安装支架
- RS-232 接口连接器: 母 DB-9
- RS-422/RS-485 接口连接器: 插入式螺丝端子(接受 AWG 1-#12 或 2-#14 ~#22 (0.5 至 2.5mm2)导线)
- 工作温度范围: -10 to 70°C
- 尺寸: 2.36" x 4.41" (60mm x 120mm)
- 功耗:1W



#### 2. 安装

#### 2.1 初步检查

在我们运送之前,我们仔细检查 C-4521 的机械和电气。 收货时应免除标记和划痕,并且按照完美的顺序进行。

拆开模块时,请检查是否有运输损坏的迹象(损坏的盒子,划痕,凹痕等)。 如果损坏或不符合我们的规定,请立即通知我们的服务部门或您当地的销售代 表。此外,请立即拨打承运人,并保留运输纸箱和包装材料,以便承运人检 查。然后,我们将安排修理或更换设备。

在开始安装之前,请确保您进行了以下工具:

□1 个 C-4521 模块

- □1 个托架
- □1 个实用盘

#### 2.2 基本配置

在现有网络中安装 C-4521 之前,应进行配置。虽然所有模块都是在出厂初 始配置的,但建议您检查波特率设置。

协议: RS-485 波特率: 9600 bps 分隔符: { 模式: 可设置地址 添加 cr: 是的 地址: 01

#### 3.电源

为了易于在工业环境中使用,C模块设计用于接受行业标准+24 VDC 不受监管的电源。使用+10和+30VDC之间的任何电源时,操作都得到保证。功率波动必须限制在 5V峰值到峰值,而所有情况下的电压必须保持在+10和+30 VDC 之间。所有电源规格参考模块连接器。

电源线应根据连接的模块数量和电源线的长度进行选择。 当使用长电缆网络时,我们建议使用较粗的电线来限制线路电压降。 除严重的电压降外,长电压线路也可能会对通讯线造成干扰。

我们建议以下标准颜色(如模块所示)用于电源线:

+Vs → (R) 红色

GND → (B) 黑色

出厂默认设置:



#### 4.通讯接线

我们建议使用符合 EIA RS-485 标准的屏蔽双绞线与C 网络,以减少干扰。只 需要一套双绞线才能传输数据和 RTS 信号。 我们建议通信线路使用以下标准颜 色(如模块所示):

DATA+	(Y)	 黄色
DATA-	(G)	 绿色



# 5.软件配置

C-4521 附带一个包含以下功能的软件的实用程序磁盘:

- 波特率配置
- 地址配置
- 可寻址或不可寻址模式选择
- RS-485 或 RS-422 模式选择

说明: 配置 C-4521 之前,确保它是连接到你的主机通过 RS-422 或 RS-485 线。

主屏幕由顶部的菜单栏和状态字段组成,显示有关所连接模块的信息。 当您第 一次启动程序时,它将自动扫描任何连接的模块并显示其数据。 状态字段列出 了模块特性和配置参数。

ADAMOD 300 ADAMOD 300 ADAMOD 100 ADAMOD 100 ADAMOD 100 ADAMOD 110 ADAMOD 110 ADAMOD 110 ADAMOD 110 ADAMOD 110 ADAMOD 100 ADAMOD	ADAM-4521 Mobile we	ADAM-KDI Mohie white					
	Oracel Delay Research restan	(A)					
	Con Taxe	29		- and a construction		Analy	
	Comment Delauter	-		an everyone		Apply	
	Addresselle Solling Address 8.9-232	Attende	-1	E P ANY		Apply	
	Destant	(9600)	-	Beston:	[HOI	•	
	Des Dis.	(T bits	-	Dealler	Non		
	Party	(How	•	Paulty	Not		
	Deplini	11	•	Date	F		
	100			Permit	(83.46)	•	
	100						

# 图1 主屏幕

说明:之后的星号标志 "\*" 模块的地址表示模块处于 INIT \*状态。 北京首英智诚科技有限责任公司 电话: 13716949812 手机: 15011419989 QQ:849777161 网址: www.icdam.com

# 5.1COMport

要配置通讯端口,请按 COMport 图标。将出现一个菜单,允许您更改正在使用的端口,波特率和超时时间。

# 5.2 搜索

要扫描网络中连接的设备,请单击COM端口上的右侧按钮以搜索已存在的端口。 将出现一个窗口,并提示您输入0到255之间的值。然后将扫描从0到该数字的 所有地址。

## 5.3 建立

当您进入设置屏幕时,请看下面的屏幕。 您可以看到 RS-232 设置和 RS-485 设置。 请检查界面的设置。 您可以选择适合自己的设置的适当项目。 完成 设置后,请记住按右侧的应用按钮。

110-272			R\$-422/485	
Baudrate:	9600	•	Baudrate:	9600 💌
Data Bits:	8 bits	•	Data Bits:	8 bits
Parity:	None	•	Parity:	None
Stop Bits:	1	•	Stop Bits:	1
			Protocol:	RS-485 💌

图 2 设置选项

- 要更改基本设置,请选择按<Enter>键。选择要更改的参数,然后按<Enter>
   键。将出现一个小的弹出窗口,并显示该参数的配置选项。选择正确的值, 然后按<Enter>。
- 2.要更改 RS-232 / RS-485 (RS-422) 波特率设置,请选择 RS-232 框架或 RS-422/485 框架,然后按<Enter>键。 选择要更改的参数,然后按<Enter> 键。 将出现一个窗口,并显示该参数的配置选项。 选择正确的值,然后按 <Enter>。 此外,您可以通过识别选项为模块分配正确的 ID。
  - 模式(可寻址或不可寻址)和波特率选项需要特别注意,因为只能在 C-4521 处于 INIT \*状态时才能更改。 要更改模式和波特率,请执行以下操作:
  - •为 C-4521 以外的所有组件供电。
  - 在打开 INIT \*和 GND 端子时,打开 C-4521 电源。
  - •配置模式和/或波特率。
  - •关闭 C-4521 电源。
  - •拆下 INIT \*端子的接地,并接通电源 C-4521。
  - 检查设置。
- 3.INIT\* 状态默认设置:

波特率: 9600bps 协议: RS-485

地址: 00h



**4**.对参数块进行更改后,按<应用>。 你会被问到你是否对你所做的改变感到满意。 按"是"保持您所做的更改,"否"可以在不更改值的情况下进行转义。

注意:更改配置时参数,总是确保一个窗口出现通知你目标模块已确认变化。

#### 5.4 终端

此选项允许您在 RS-485 线路上直接发送和接收命令。 它有两个选项: ASCII 和 Modbus 屏幕。

选择 ASCII 会将 C-4521 置于命令测试模式中,您可以通过将 C-4521 键入顶部 空白并一次发送命令,按<发送>。 响应出现在底部空白。 要再次发送命令, 只需按<发送>。

Modbus 模式是 Modbus 类型的命令测试。 以前的命令及其响应留在屏幕上供 您参考。 如果要重复发送命令,请按<开始>

您可以选择 Modbus 类型以适应您的设置。 有线圈状态,输入状态,保持寄存器,输入寄存器。

🔒 Adam Com	nander					X
Port	COMI					
Barad.refs:	Bead_9600	Databite:	Eight	Timeout	1000 ms	
Panity:	None	Stophits:	One	Scen intervel:	500 ms	
Advantech ASC	II MODBUS					
Command:	\$A.66			r	Checkrum	
Response:					Continuously	
History.					Send	

## Figure 图 3 命令测试

屏幕右侧的一个框显示串行线路的通讯参数,如波特率和停止位数。

#### 5.5 退出

选择菜单栏上的文件,然后选择退出按钮结束 C 实用程序。

#### 6.命令设置

为避免多台设备同时尝试发送数据时发生通信冲突,所有操作都由主机启动。基本形式是主机启动序列的命令/响应协议。

当模块不发送时,它们处于监听模式。 主机向具有指定地址的模块发出命令, 并等待模块响应一定的时间。 如果没有响应到达,则超时中止序列并将控制权 返回给主机。

### 6.1 S 句法

北京首英智诚科技有限责任公司 电话: 13716949812 手机: 15011419989 QQ:849777161 网址: www.icdam.com



[delimiter character] [address] [command] [data] [checksum] [carriage return]

每个命令以分隔符字符开始。 前四个命令可以使用美元符号\$或百分号%, 但是 Data Pass 命令使用八个特殊字符之一,如下页所述。

分隔符后面是一个双字符地址(十六进制),用于指定目标模块。 实际的两 个字符命令跟随地址。 根据命令,可选数据段在命令字符串后面。 可选的两个 字符校验和可以附加到总字符串。 每个命令都由回车符(cr)终止。

命令语法 命令名称 描述 \$AA6(ID) 设置 ID 将最多24个字节的ID分配给地址AA的模块。 \$AA7 从地址 AA 的模块读取 ID。 读取 ID \$AAC(分隔符) 设置分隔符 设置 Data Pass 命令的分隔符。 读取分隔符 \$AAD 从地址 AA 的模块读取分隔符。 分隔符 AA(data) 将地址 AA 上的模块告知 RS-232 设备,最多 数据传递 可传送 32 字节的数据。

注意:所有的命令都应该在大写字母中被发现

## 6.2 命令说明

#### 设置 ID

说明在地址 AA 向模块分配最多 24 个字节的 ID。 语法\$ AA6(识别)(cr)响应! AA(cr)如果命令有效。 示例命令: \$ 246C NETWORK 1(cr) response:! 24(cr) 该命令要求模块在地址 24h 将 "C NETWORK 1" 写入 EEPROM。

## <u>读取 ID</u>

语法\$ AA7 (cr) 响应! AA (识别) (cr) 示例命令: \$ 247 (cr) 回复:! 24C NETWORK 1 (cr) 该命令询问模块 地址 24h 返回身份证明 来自 EEPROM 的数据。

## <u>设定分隔符</u>

说明设置 Data Pass 命令的分隔符。有 8 个特殊字符供您选择:: [] ^ {| }∽
语法\$ AAC (delimiter) (cr) 响应! AA (cr) 如果命令有效
示例命令: \$ 24C { (cr) response: ! 24 (cr)
该命令请求模块在地址 24h 将分隔符字符{写入 EEPROM。



# <u>读分隔符</u>

说明从地址 AA 读取模块中的分隔符。 语法\$ AAD (cr) 响应! AA (分隔符) (cr) 如果命令是 有效。 (分隔符) 是一个字符 数据传递命令。 示例命令: \$ 24D (cr) 回应:! 24 { (cr) 该命令询问模块 地址 24h 返回分隔符 字符从 EEPROM。

# 数据传递

说明将地址 AA 的模块告知 RS-232 设备,最多可传送 32 字节的数据。 语法(分隔符) AA(数据)(cr)响应取决于设备 示例命令: {24 # 02(cr) response: 该命令请求地址 24h 的模块发送 # 02(cr)到 RS-232 通信端口。

# 7.例程

此演示程序演示如何将一串数据发送到您的 HP34401A 万用表(RS-232)设备) 通过 C-4521。

C-4521 配置状态:

地址: 02

模式: ADDRESSABLE

分隔符:{

ADD (CR): NO

RS-485 波特 (9600), N, 8,1

RS-232 波特 (9600), N, 8,2

HP34401A RS-232 波特(9600), N, 8,2





# 7.1 程序:

```
#include <dos.h>
#include <io.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define TIME OUT
                   500000
static int base0=0x3F8;
static char rec[36];
static char cmd[40];
void send(void);
void receive(void);
void main()
{
    outp(base0+3,0x80);
                                            /* set DLAB=1 */
    outp(base0 , 0x0C); outp(base0+1, 0x00); /* set buad=9600 */
    outp(base0+3,0x03);
                                            /* set data=8 stop=1 no parity */
                                            /* disable COM1 interrupt */
    outp(base0+1,0x00);
    printf("\nInput string : ");
    gets(cmd);
    while (cmd[0] != 'q' && cmd[0] != 'Q')
    {
        send();
        receive();
        printf("\nInput string : ");
        gets(cmd);
    }
}
void send()
{
    static int i,flag;
   i=strlen(cmd);
    cmd[i]=0x0a; /* HP-34401A uses LF(0x0a) as the end of an incoming command. */
    cmd[i+1]=0x0d;
   i=0;
    flag=1;
    while (flag)
    {
       outportb(base0, cmd[i]); /* Send data */
       while((inportb(base0+5) & 0x40)!=0x40);
       if(cmd[i] == 0x0d)
           flag=0;
       i++;
    }
   while( (inportb(base0+5)&0x40) !=0x40);
}
```



```
void receive(void)
{
   int i,flag;
   long int timeout;
   i=0;
   flag=1;
   timeout=TIME OUT;
   while (flag)
    { /* Check receiver data */
       if ((inportb(base0+5) & 1) !=0)
        {
           rec[i]=inportb(base0); /* Receive data */
           if (rec[i] = 0x0a)/* HP34401A uses 0x0a as the end of an outgoing command. */
               rec[i+1]='\0';
               flag=0;
               printf("\nReceived data : %s",rec);
            }
           i++;
        }
       else
        { /* Check timeout */
           timeout--;
           if (timeout == 0)
            {
               flag = 0;
               printf("\nTimeout error\n");
           }
       }
   }
}
```

## 7.2 输出:

输入字符串: {02: SYST: REM(将万用表置于远程操作模式。) 超时错误 输入字符串: {02\* IDN?(读取万用表 ID。) 收到的数据: HEWLETT-PACKARD, 34401A, 0,3-1-1 输入字符串: {02: SYST: VERS?(询问万用表符合什么版本的 SCPI) 收到的数据: 1991.0 输入字符串: {02: READ?(触发读数,并读取结果。) 收到的数据: + 6.91849000E-04